

ATENÇÃO: Feche sempre o volante após utilizar a ducha manual.

-Nos misturadores, para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) (12), retire o parafuso (14), o volante (15), a porca de acabamento (13), substitua o MVC (12) e monte os componentes dando o aperto necessário.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA


-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-A limpeza do arejador é feita retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento (quando fizer parte do produto).

-Para a troca do cartucho:

Opção 1 - Retire o botão (2) (quando fornecido), o parafuso (3), o volante (1), a porca canopla (4), a porca de fixação (5), substitua o cartucho (6) e monte os componentes dando o aperto necessário.



Opção 2 - Para a troca do cartucho (11), retire o parafuso (8), o volante (7), a porca canopla (9), a porca de fixação (10), substitua o cartucho (11) e monte os componentes dando o aperto necessário.



Os desenhos contidos deste manual são orientativos

FUNCIONAMENTO

-Para abrir o misturador basta movimentar o volante.



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação. Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos. Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário. Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas rosca de entrada.



CÓD. 431893 - JUNHO 2015

LORENZETTI

MISTURADOR MONOCOMANDO

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES GERAIS

-Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.

-Os misturadores da linha Waterfall C70, devem ser instalados em um ponto com no mínimo 40 kPa / 4 m.c.a. e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-Os misturadores da linha Swan C42, LorenQuadra Slim C74, LorenFall C75, devem ser instalados em um ponto com no mínimo 70 kPa / 7 m.c.a. e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas rosca de entrada.

-Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria.

Para Misturadores 2257 C74, 2875 C74 e 2877 C74 - LorenQuadra Slim

-Instale o misturador (2) no furo do lavatório (6) (medida do furo recomendada: 37 mm de diâmetro), junto com a canopla (3), posicionando corretamente o anel de borracha (7).


-Monte nesta ordem, o prolongador (4), e as porcas de fixação (5).

-Alinhe o misturador (2) e rosqueie as porcas de fixação (5), dando o aperto necessário.

-Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (8) nas saídas de água, o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente, e o direito na saída de água fria.

FUNCIONAMENTO

-Para abrir o monocomando basta movimentar o volante (1).



Para Misturadores 2875 e 2877 C75 - LorenFall


-Conecte os tubos flexíveis (10) na parte inferior do misturador.

-Rosqueie o prolongador (9) no corpo do misturador.

-Instale o misturador no furo do lavatório (medida do furo recomendada: 37mm), junto com a canopla.

-Monte o anel de borracha (11) e a porca de fixação (12).

-Alinhe o misturador e a canopla e rosqueie a porca de fixação (12), tomando o cuidado para não girar o misturador e a canopla, dando o aperto necessário.



Para Misturadores 2875 C70 e 2877 C70 - WaterFall / 2877 C42 - Swan

-Conecte os tubos flexíveis (10) e os parafusos (5) na parte inferior do misturador (2).


-Instale o misturador (2) no furo do lavatório (7) (medida do furo recomendada: 37mm de diâmetro), posicionando corretamente o anel de borracha (3).

-Monte nesta ordem, a junta de borracha (8), o suporte de metal (9) e as porcas de fixação (4).

-Alinhe o misturador (2) e rosqueie as porcas de fixação (4), dando o aperto necessário.

-Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria.

-Conecte as extremidades livres (11) dos tubos flexíveis (10) nas saídas de água, o tubo flexível direito deve ser conectado na saída de água quente, e o esquerdo na saída de água fria.



FUNCIONAMENTO

-Para abrir o misturador (2) basta movimentar o volante.



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - 2993 C74

-Antes de embutir o produto na parede, deve-se considerar o tipo de acabamento (azulejo, mármore, etc.) a ser utilizado, para que o produto fique conforme figura ao lado. (O produto 2993 acompanha etiqueta de instalação).

-Monte a canopla.



FUNCIONAMENTO

-Para abrir o misturador basta movimentar o volante.



DUCHA HIGIÊNICA - 1982 C84

-Instale os excêntricos (1) nas saídas de água quente e fria (distância entre as saídas de água: 150 +/- 7mm).

-Monte as canoplas (2) nos excêntricos.

-Rosqueie as porcas (4) com os anéis de vedação (3) nos excêntricos, observando as saídas de água quente esquerda e de água fria direita, alinhe o misturador (5) e caso necessário reposicione os excêntricos (1).

-Rosqueie as porcas (4) dando o aperto necessário.

-Conecte o flexível (8) na saída de água do misturador (6) junto com o anel de vedação (7).

-Escolha uma posição adequada para instalar o suporte da ducha manual (10), marque o ponto de furação, faça o furo utilizando a broca adequada e coloque a bucha (9) no furo.

-Posicione o suporte (10) na parede e rosqueie o parafuso (11) para sua fixação.

